

הוראות הפעלה למיחם אוטומטי

1. הוראות בטיחות :

- העמד את המיחם על משטח יציב שטוח וישר, רחוק ממקור חום או לחות קיצוניים.
- אסור שכבל החשמל יבוא במגע עם רטיבות ו/או מקור חום.
- אין להשתמש במיחם ללא מגש הטפטוף המצורף כאשר הוא מונח בדיוק במקומו.
- יש להכניסו כ-6 ס"מ מתחת לחזית המיחם עד למעצור כאשר החלק ללא החורים ברשת נכנס מתחת המיחם. המגש קולט בנוסף לעודפי המים שנשפכים בתהליך המזיגה גם את האדים המעובים היוצאים מתוך המיכל הפנימי.
- יש לחבר המיחם לשקע חשמלי "תקני" ומארק.
- יש לחבר את המיחם למקור מים ידוע, תקין וראוי לשתייה ורצוי מאד מים מטופלים ללא אבנית.

2. הוראות הפעלה :

- חבר צנור מים המאושר למזון (מסופק עם המיחם) למיחם ישירות או דרך מרכז/פילטר.
- הנח את מגש הטיפטוף במקומו בחזית המיחם, והכנס את כבל החשמל לשקע המתאים.
- פתח ברז המים הידני בכניסה למיחם והדלק את כפתור ההפעלה.
- המיחם יבצע מילוי מים ראשוני באופן אוטומטי ורק לאחר מכן יתחיל את פעולתו הרגילה ז.א חימום המים לטמפ' של 95 מע' ואז יתחיל באופן הדרגתי למלא המיחם.
- אם אחרי שהמיחם סיים למלא מים יצאו "הרבה אדים" (זה אומר שטמפ' המים במיחם גבוהה מדי) מהחלק הקידמי של המיחם יש לפתוח את המכסה האחורי שלו ולהוריד כ-2 מע' בטרמוסטט.
- **למיחם חדש** מומלץ מאד להמתין עד לגמר המילוי ואז לרוקן דרך ברז המזיגה את כל התוכן ורק לאחר המילוי השני להתחיל להשתמש.
- במקרה של "חוסר מים" עקב תקלה באספקת המים, הגנת האלקטרודה הפנימית תנתק את המתח לגופי החימום. החימום יתחדש אוטומטי עם חידוש אספקת המים.
- אין לשנות את הטמפ' שנקבעה בטרמוסטט הפנימי אלא באישור והתייעצות עם טכנאי החברה.
- **במיחם הכולל מפסק שבת** יש להעביר המפסק **למצב שבת** ביום שישי אחר הצהריים לפני כניסת השבת
- דבר זה יבטל את כל האוטומציה ויכניס גו"ח נוסף לשמירת חום בלבד במהלך השבת.
- בשבת בערב יש להחזיר המפסק **למצב חול** להחזרת פעילות אוטומטית רגילה.

3. הוראות ניקוי :

- ניקוי חיצוני של הנירוסטה רק ע"י חומר ניקוי והברקה המיועד לנירוסטה בלבד או ע"י מטלית רכה לחה עם סבון כלים בלבד. אין לנקות ע"י סקוטש או ברזלית.
- ניקוי אבנית:
 - באם לא חיברתם למקור מים רכים יהיה צורך כל כ-3 חודשים לבצע ניקוי אבנית.
 - הסירו את הכיסוי העליון והפנימי (פתיחת מס' אומי פרפר) כעת המיכל הפנימי גלוי.
 - לפני ביצוע הניקוי נתקו את מפסק ההפעלה של המיחם ואת ברז הכניסה והמתינו כ-שעה כדי שהמים במיכל יתקררו לכ-60 מע'.
 - יש להשתמש בנוזל לניקוי אבנית מאושר. שיפכו 1 ליטר נוזל לכל 5 ליטר מים במיכל. כעת תתחיל תסיסת החומר, יש להמתין עד גמר התסיסה ואז לרוקן את המים מהמיכל באם עדיין יש אבנית יש לחזור על הפעולה עד ניקוי מיטב.
 - לאחר גמר הריקון יש לשטוף היטב את המיכל ע"י מים נקיים ולשפוך החוצה גם מים אלה.
 - בגמר הניקוי יש להחזיר את המיכסים, ראשית המכסה הפנימי היושב על אטם סיליקון, ודאו שהאטם תקין והוא יושב במקומו, הדקו את אומי הפרפר היטב וסיגרו את המכסה העליון.
 - הפעילו את המיחם מחדש. לאחר גמר החמום והמילוי יש לרוקן את המים החמים דרך הברז ולאחר מילוי מחדש ניתן לשימוש.

4. תשתית נדרשת למיחם:

- פילטר טוב שמטפל גם באבנית, מרכז מים ידני או אוטומטי או מע' אוסמוזה מתאימה .
- ברז מים (נפרד) לכל מיחם עם הברגה 3/4
- שקע חשמלי חד פאזי 16A או תלת פאזי 16A בהתאם לסוג המיחם.