



# הדרך הנכונה למדוד

הוראות הפעלה ותחזוקה VITO® oiltester

## הכנה



חלקים מפלסטיק אסורים במגע עם שמן החם. סכנת כוויות! חל איסור לגעת במדיד הוציאו את כלל המזון המטוגן מהשמן לפני ביצוע המדידה

המתינו עד שלא יעלו יותר בועות, כ-5 דקות

יש לשמור על מרחק מינימלי של 1 ס"מ מחלקים מתכתיים.

את המדידה יש לבצע בשמן חם בין 40 מעלות צלזיוס עד 200 מעלות צלזיוס

## מדידה



הדלקת המדיד [ON].

1. הניעו את המדיד בשמן. כאשר המדיד מפסיק להבהב מתקבלת ערך TPM וטמפ' 'ש לשים לב לסימני המיני/מקס

2. לחזור למצב ביצוע מדידה: [Hold] לחץ במהירות (> 1 s).

טבלו את ראש המדיד בשמן החם

תעדו את ערך המדידה

## בדיקת כיוול

ערך ההתחלה

\_\_\_\_% TPM

עבור מדיד חדש, ראשית בצעו מדידה בשמן חדש ותעדו את התוצאה. ערך זה יישמש להשוואה עבור מדידות השמן העתידיות שתבצעו.

## ניקיון



נקו את המדיד עם חומר ניקוי עדין. שטפו את המדיד תחת מים זורמים. נגבו את המדיד

## טיפול ואחזקה



יש לנגב את המדיד עם נייר מטבח רך בלבד!

ניתן למצוא מידע נוסף ולהוריד את טופס התיעוד דרך האתר:

[www.il.vito.ag](http://www.il.vito.ag)